

Montageanleitung für Schaukelsitze
Artikelnummern: 10010X,10020X,10410X,10420X,200500
Gem. EN1176-1:2008-08 / EN1176-2:2008-08

ACHTUNG!

***Wir empfehlen, die Montage von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen!
Lesen Sie sich vor Beginn der Montage diese Anleitung sorgfältig durch!
Gehen Sie Schritt für Schritt vor!
Halten Sie die Reihenfolge der einzelnen Schritte ein!***

Andernfalls kann es zu Beschädigungen an den Schaukelsitzen kommen! Bei unsachgemäßer Montage kann der zuständige Sachverständige die Abnahme des gesamten Spielgerätes verweigern. Werden die Schaukelsitze durch unsachgemäße Montage beschädigt, ist der Hersteller nicht haftbar.

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Schaukelsitze sind zur Aufhängung an Ketten vorgesehen. Ketten mit Ringmutter und Y-Abspreizung können direkt am Sitz befestigt werden oder es können die passenden Einpunkthalterungen verwendet werden. (EB Art.-Nr.: 200640 / 200641 / 200642)

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- der Mindestabstand zwischen Unterkante Sitz und Oberkante Boden muss 350mm betragen
- der Mindestabstand zwischen Schaukelsitz und Gestell im Ruhezustand darf folgenden Wert nicht unterschreiten: $\geq 20\%$ Länge der Schaukelkette + 200mm
- der Mindestabstand zwischen 2 nebeneinander hängenden Schaukelsitzen darf in Ruhestellung folgenden Wert nicht unterschreiten: $\geq 20\%$ Länge der Schaukelkette + 300mm
- Der Abstand zwischen den Aufhängepunkten am Schaukelgestell richtet sich nach folgender Formel: \geq Breite Schaukelsitz + 5% Kettenlänge

MONTAGE

- a.) Ketten sind bereits am Schaukelgestell montiert (sonst weiter zu b)
 - 1.) Prüfen Sie, ob beide Ketten die gleiche Länge aufweisen.
 - 2.) Verschrauben Sie das Schaukelbrett mit 4 Schrauben M8x30mm
- b.) Ketten sind noch nicht montiert
 - 1.) Prüfen Sie, ob beide Ketten die gleiche Länge aufweisen
 - 2.) Verschrauben Sie das Schaukelbrett mit 4 Schrauben
 - 3.) Montieren Sie die Ketten an der Schaukel

Prüfen Sie jetzt mit einer Wasserwaage, ob der Sitz exakt waagrecht hängt.
Die Montage ist damit abgeschlossen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Spielgerät.

WARTUNG

Die Wartung richtet sich nach der allgemeinen Wartungsanleitung der Fa. E. Beckmann