

Montageanleitung für Pendelsitze

Artikelnummern: 201615

Gem. EN1176-1:2008-08 / EN1176-2:2008-08 / EN1176-4:2008-08

ACHTUNG!

***Wir empfehlen, die Montage von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen!
Lesen Sie sich vor Beginn der Montage diese Anleitung sorgfältig durch!
Gehen Sie Schritt für Schritt vor!
Halten Sie die Reihenfolge der einzelnen Schritte ein!***

Andernfalls kann es zu Beschädigungen an den Pendelsitzen kommen! Bei unsachgemäßer Montage kann der zuständige Sachverständige die Abnahme des gesamten Spielgerätes verweigern. Werden die Pendelsitze durch unsachgemäße Montage beschädigt, ist der Hersteller nicht haftbar.

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Pendelsitze können als Schaukelsitz oder Seilbahnsitz verwendet werden.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- der Mindestabstand zwischen Unterkante Sitz und Oberkante Boden muss bei Schaukelsitzen 350mm betragen
- der Mindestabstand zwischen Unterkante Sitz und Oberkante Boden muss bei Seilbahnen 400mm betragen
- der Mindestabstand zwischen Schaukelsitz und Gestell im Ruhezustand darf folgenden Wert nicht unterschreiten: $\geq 20\%$ Länge der Schaukelkette + 200mm
- der Mindestabstand zwischen 2 nebeneinander hängenden Pendelsitzen darf in Ruhestellung folgenden Wert nicht unterschreiten: $\geq 20\%$ Länge der Schaukelkette + 300mm

MONTAGE

a.) Montage als Schaukelsitz

- 1.) Bei der Verwendung als Schaukelsitz ist grundsätzlich ein Schaukelgehänge zu Verwenden, welches mehrere Bewegungsrichtungen erlaubt (z.B. Kardangelenk 200636.500 od. 200636.580)
- 2.) Hängen Sie den Pendesitz in das Schaukelgehänge ein und ziehen Sie die Schraube im Gehänge fest

b.) Montage an Seilbahnlaufwagen

- 1.) Verwenden Sie Laufwagen, die eine Aufnahme für 8mm Ketten aufweisen, z.B. 200630 / 200631
- 2.) Befestigen Sie den Sitz gem. der Anleitung des Laufwagens

Die Montage ist damit abgeschlossen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Spielgerät.

WARTUNG

Die Wartung richtet sich nach der allgemeinen Wartungsanleitung der Fa. E. Beckmann