

Montageanleitung für Kleinkinderchaukelsitze

Artikelnummern: 201780.JH, 201850, 201800.JH, 201800

Gem. EN1176-1:2008-08 / EN1176-2:2008-08

ACHTUNG!

***Wir empfehlen, die Montage von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen!
Lesen Sie sich vor Beginn der Montage diese Anleitung sorgfältig durch!
Gehen Sie Schritt für Schritt vor!
Halten Sie die Reihenfolge der einzelnen Schritte ein!***

Andernfalls kann es zu Beschädigungen an den Schaukelsitzen kommen! Bei unsachgemäßer Montage kann der zuständige Sachverständige die Abnahme des gesamten Spielgerätes verweigern. Werden die Schaukelsitze durch unsachgemäße Montage beschädigt, ist der Hersteller nicht haftbar.

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Schaukelsitze sind zur Aufhängung an Ketten mit Y-Abspreizung vorgesehen.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- der Mindestabstand zwischen Unterkante Sitz und Oberkante Boden muss 350mm betragen
- der Mindestabstand zwischen Schaukelsitz und Gestell im Ruhezustand darf folgenden Wert nicht unterschreiten: $\geq 20\%$ Länge der Schaukelkette + 200mm
- der Mindestabstand zwischen 2 nebeneinander hängenden Schaukelsitzen darf in Ruhestellung folgenden Wert nicht unterschreiten: $\geq 20\%$ Länge der Schaukelkette + 300mm
- Der Abstand zwischen den Aufhängepunkten am Schaukelgestell richtet sich nach folgender Formel: \geq Breite Schaukelsitz + 5% Kettenlänge

MONTAGE

201780.JH

- 1.) Montieren Sie den Sitz gem. der beiliegenden Montageanleitung. Verschrauben Sie die J-Haken noch nicht.
- 2.) Hängen Sie die Ketten in die J-Haken ein.
- 3.) Verschrauben Sie die J-Haken jetzt an der Unterseite des Sitzes

201850 / 201800

- 1.) Verschrauben Sie die Gewindebolzen mit den Ketten

201800.JH

- 1.) Lösen Sie die Verschraubung der J-Haken an der Unterseite
- 2.) Hängen Sie die Ketten in die J-Haken ein und Verschrauben Sie diese wieder

Prüfen Sie jetzt mit einer Wasserwaage, ob der Sitz exakt waagerecht hängt.
Die Montage ist damit abgeschlossen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Spielgerät.

WARTUNG

Die Wartung richtet sich nach der allgemeinen Wartungsanleitung der Fa. E. Beckmann

BESONDERE HINWEISE

201850: Da die vordere Kette zu öffnen ist, darf der Sitz nur unter Aufsicht genutzt werden.