

Montagehinweise Rutschen

Gültig für alle Rutschen der Fa. Beckmann

Bitte beachten Sie folgende Hinweise bei der Montage der Rutschen. Andernfalls kann es zu Unfällen oder Verletzungen kommen. In Einzelfällen kann die Abnahme des gesamten Spielgerätes durch den Sachverständigen verweigert werden.

Rutschen aus Edelstahl oder mit Edelstahlrutschflächen

Da Edelstahlrutschflächen bei Sonneneinstrahlung stark erhitzen, vermeiden Sie eine Ausrichtung in Südrichtung. Lässt sich die Rutsche nicht anders aufstellen, sorgen Sie für ausreichenden Sonnenschutz, z.B. durch Sonnensegel, Anpflanzungen o.ä.

Rutschen mit Leitern:

Helfen Sie kleinen Kindern beim Aufstieg.
Die Leiter nur einzeln benutzen.

Turmruutschen mit Podesthöhen $\geq 2000\text{mm}$, außer Röhrenruutschen:

Der Zugang zu diesen Rutschen darf nicht leicht zugänglich im Sinne der EN1176-1:2008-08 4.2.9.5 sein.

Rutschen mit Podesthöhen $\geq 2500\text{mm}$, außer Röhrenruutschen:

Diese Rutschen dürfen nur als Hangruutschen verbaut werden.

Wendeluutschen :

Auslauf darf sich nicht in der Aufprallfläche der Plattform befinden.
Ggf. sind besondere Sicherungsmaßnahmen zu treffen, z.B. geschlossene Rutschenzugänge

Durchlaufschutz:

Alle Rutschen werden OHNE Durchlaufschutz ausgeliefert. Dieser ist ggf. konstruktiv am Gerät herzustellen. Bei Hangruutschen ist grundsätzlich ein Durchlaufschutz herzustellen.

Benutzung:

Alle Rutschen sind für Kinder ab 3 Jahren zur Benutzung geeignet. Beaufsichtigen Sie Kinder unter 6 Jahren bei den ersten Rutschversuchen, um zu überprüfen, ob diese sicher rutschen können oder ob eine Beaufsichtigung erforderlich ist. Immer nur einzeln rutschen.