

# Montageanleitung für Reifenschaukelsitze

Artikelnummern: 200615

Gem. EN1176-1:2008-08 / EN1176-2:2008-08

## **ACHTUNG!**

***Wir empfehlen, die Montage von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen!  
Lesen Sie sich vor Beginn der Montage diese Anleitung sorgfältig durch!  
Gehen Sie Schritt für Schritt vor!  
Halten Sie die Reihenfolge der einzelnen Schritte ein!***

Andernfalls kann es zu Beschädigungen an den Schaukelsitzen kommen! Bei unsachgemäßer Montage kann der zuständige Sachverständige die Abnahme des gesamten Spielgerätes verweigern. Werden die Schaukelsitze durch unsachgemäße Montage beschädigt, ist der Hersteller nicht haftbar.

## **ALLGEMEINE HINWEISE**

Die Schaukelsitze sind zur Aufhängung mit Ketten an Einpunktschaukeln vorgesehen.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- der Mindestabstand zwischen Unterkante Sitz und Oberkante Boden muss 400mm betragen
- der Mindestabstand zwischen Schaukelsitz und Gestell im Ruhezustand muss mindestens 400mm betragen, ausgenommen in Richtung des Tragbalkens an dem die Abhängung befestigt ist.

## **MONTAGE**

- a.) Ketten sind bereits am Schaukelgestell montiert (sonst weiter zu b)
  - 1.) Prüfen Sie, ob alle 4 Ketten die gleiche Länge aufweisen.
  - 2.) Verschrauben Sie den Reifen mit den 4 vorhandenen Schrauben.
- b.) Ketten sind noch nicht montiert
  - 1.) Prüfen Sie, ob beide Ketten die gleiche Länge aufweisen
  - 2.) Montieren Sie die Ketten an der Schaukel
  - 3.) Verschrauben Sie den Reifen mit den 4 vorhandenen Schrauben

Prüfen Sie jetzt mit einer Wasserwaage, ob der Sitz exakt waagerecht hängt.  
Die Montage ist damit abgeschlossen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Spielgerät.

## **WARTUNG**

Die Wartung richtet sich nach der allgemeinen Wartungsanleitung der Fa. E. Beckmann

Stand: 01/2010