

Montageanleitung für Schaukelgehänge

Gem. EN1176-1:2008-08 / EN1176-2:2008-08

ACHTUNG!

***Wir empfehlen, die Montage von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen!
Lesen Sie sich vor Beginn der Montage diese Anleitung sorgfältig durch!
Gehen Sie Schritt für Schritt vor!
Halten Sie die Reihenfolge der einzelnen Schritte ein!***

Andernfalls kann es zu Beschädigungen an den Schaukelgehängen kommen! Bei unsachgemäßer Montage kann der zuständige Sachverständige die Abnahme des gesamten Spielgerätes verweigern. Werden die Schaukelgehänge durch unsachgemäße Montage beschädigt, ist der Hersteller nicht haftbar.

MONTAGE

Schaukelgehänge mit Bolzen:

- bohren Sie ein Loch senkrecht in den Kopfbalken.
- berechnen Sie jetzt den Abstand zum 2. Loch gem. folgender Formel:
Abstand zwischen den Aufhängepunkten \geq *Breite Schaukelsitz + 5% Kettenlänge*
- bohren Sie jetzt das 2. Loch
- stecken Sie die Schaukelgehänge hindurch.
- achten Sie auf die Schaukelrichtung
- ziehen Sie die Muttern so fest an, dass die Schaukelgehänge kein Spiel haben.
- achten Sie darauf, dass sich die Verdrehsicherungen fest ins Holz bohren.
- ziehen Sie alle Schrauben nach

Schaukelgehänge mit Flansch:

- richten Sie erste Schaukelgehänge parallel zum Kopfbalken aus
- zeichnen Sie sich die Bohrlöcher des ersten Schaukelgehänges an.
- markieren Sie sich die Mitte zwischen den beiden Löchern
- berechnen Sie jetzt den Abstand zur Mitte des 2. Schaukelgehänges nach folgender Formel:
Abstand zwischen den Aufhängepunkten \geq *Breite Schaukelsitz + 5% Kettenlänge*
- zeichnen Sie sich die Bohrlöcher des zweiten Schaukelgehänges an.
- bohren Sie jetzt alle 4 Löcher
- verschrauben Sie jetzt die Schaukelgehänge.
- achten Sie darauf, dass der Schraubenkopf am Flansch anliegt.
- ziehen Sie die Muttern so fest an, dass die Schaukelgehänge kein Spiel haben.
- achten Sie darauf, dass sich die Verdrehsicherungen fest ins Holz bohren.
- ziehen Sie alle Schrauben nach

Die Montage ist damit abgeschlossen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Spielgerät.

WARTUNG

Die Wartung richtet sich nach der allgemeinen Wartungsanleitung der Fa. E. Beckmann

Besonderheiten:

Schaukelgehänge mit deutlichem Lagerspiel müssen umgehend ausgetauscht werden!